

999012

Verlege- und Pflegeanleitung elephant® Stabparkett & Hochkantlamelle (Industrieparkett)

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 01.03.2011

Allgemeines

- Zur Akklimatisierung muss Bambusfertigparkett mindestens 48 Stunden, im geschlossenen Folienpaket oder Karton, im temperierten (18°-20°C, 50-65% Luftfeuchte) und zur Verlegung vorgesehenen Raum, flach gelagert werden. Die Pakete dürfen erst unmittelbar vor der Verlegung geöffnet werden.
- Die Mindesttemperatur des Raums, in dem verlegt werden soll, beträgt 18°C. Geeignete Untergründe für Bambusfertigparkett sind Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt, V 100 (E1) Verlegespanplatten und vergleichbare Böden. Der Untergrund muss eben, rissfrei, trocken, sauber und fest beschaffen sein.
- Der Unterboden ist vor der Verlegung gemäß VOB Teil C DIN 18356 „Parkettarbeiten zu prüfen.
- Die maximal zulässige Feuchte der Unterböden ist für: Zementestrich 1,8%, Anhydritestrich 0,3%, Verlegespanplatten 7-9%. Grundsätzlich sind niedrigere Werte anzustreben!

Bitte beachten

- Bambus ist ein Naturprodukt! Deshalb sind Nuancen in Farbe und Struktur auch innerhalb einer Sortierung möglich. Verwenden Sie daher stets mehrere Elemente aus verschiedenen Kartons!
- Der Verarbeiter hat die Pflicht das Material vor dem Einbau auf Feuchtigkeit, Beschädigungen, Farbabweichungen und Abmessungen zu prüfen. Eventuelle Beanstandungen hierauf werden nicht akzeptiert, nachdem das Material eingebaut oder weiter verarbeitet worden ist.
- Die Verlegung von Parkett sollte grundsätzlich die letzte Arbeit sein, die in einem Bauobjekt durchgeführt wird, um z.B. mechanische Beschädigungen der Parkettoberfläche zu vermeiden. Vorsicht beim Abkleben mit Klebestreifen, da diese die Lackoberfläche bzw. Öloberfläche des Parketts beschädigen können.
- Es müssen Filzgleiter an Möbel und Stühlen angeleimt werden, da sonst die Parkettoberfläche beschädigt wird. Rollen unter Sesseln und Bürostühlen müssen der DIN 68131 entsprechen, es sind nur Belagsrollen Typ W (weich) zu verwenden. Als Unterlage für Sessel und Bürostühle empfehlen wir Polycarbonatmatten.
- Im Eingangsbereich sollte ein Fußabstreifer oder ein Schmutzfangteppich verwendet werden.
- Bei direkter Sonneneinstrahlung können sich, wie bei jedem anderen Naturprodukt auch, Ausbleichungen und Farbveränderungen ergeben.

Raumklimatische Bedingungen

- Für die Werterhaltung Ihres Parketts, aber auch für Ihr persönliches Wohlbefinden empfehlen wir ein Wohnklima mit einer Raumtemperatur von 18-20°C und einer Luftfeuchte 50 - 65%
- Während der Heizperiode trocknet die Raumluft extrem aus. Um eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit zu erhalten, empfehlen wir den Einsatz eines Luftbefeuchters. Bei hoher Luftfeuchtigkeit im Sommer und Herbst sollte gut gelüftet werden. Bei zu großen Klimaschwankungen kann es zu Schüsselungen, Fugenbildungen oder Verwerfungen kommen. Kontrollieren Sie die Luftfeuchte mit einem Hygrometer.

Verklebung

- Für diese Parkettart wird vollflächige Verklebung empfohlen. Man kann das Parkett direkt auf den Unterboden (Z.B. Zementestrich oder Anhydritestrich) kleben falls die Voraussetzungen nach DIN18356 erfüllt sind.
- Die vollflächige Verklebung erfordert handwerkliche Erfahrung sowie spezielle Ausrüstung und sollte deshalb von einem Fachmann durchgeführt werden!
- Schwimmende Verlegung ist bedingt möglich, aber bis zu einer maximalen Länge von ca. 8 Metern oder eine Breite von ca. 5 Metern. Der Verleger muss immer vor der Montage die örtlichen Gegebenheiten auf Klimaschwankungen Sommer – Winter prüfen.
- Wir empfehlen einen festelastischen Klebstoff auf MS-Polymerbasis. Z. B. WAKOL® MS 260 Parkettklebstoff, beim Parkett Industry empfehlen wir den Klebstoff Wakol PU280. Fragen Sie Ihre Kleberlieferanten.

Fußbodenheizung

Diese Parkettart ist geeignet - unter gewissen Bedingungen – für Verlegung auf Fußbodenheizung; siehe *“ELEPHANT Parkett und Fußbodenheizung“*.

Oberflächenbehandlung Parkett mit roher Oberfläche

- Nachdem der Klebstoff ausgehärtet ist, kann der Boden geschliffen und gefugt werden (mit einer Mischung von Schleifstaub - Korn 100 - und Fugenkitt)
- Bambusparkett kann versiegelt, geölt oder gewachst werden. Bei Öl-Behandlung: bitte beachten Sie, Bambus hat eine dichte Oberflächenstruktur, deswegen sollten Sie das Öl dünn aufbringen.

Oberflächenbehandlung Parkett Industry (nature, coffee & havanna)

Nach der Verlegung muss der Boden geschliffen und gekittet werden. Dazu den Schleifstaub, (wenn die Oberfläche geölt werden soll) mit einem Öl oder der speziellen Fugenkittlösung des Versiegelungssystems mischen. Beim Parkett Havanna kann es sein, dass nicht jeder Wasserbasierender Kitt geeignet ist. Bitte evtl. vorher testen. Unsere Empfehlung Pall x Kitt von der Firma Pallmann. Tragen sie die Kittmischung mit einem Spachtel vollflächig auf der gesamten Fläche auf und spachteln überschüssigen Material wieder ab. Nach vollständiger Trocknung der verfüllten Fläche führen Sie den Feinschliff durch. Anschließend den Boden sorgfältig reinigen und das ausgewählte Versiegelungssystem aufbringen.

Achtung! Besonderheit bei Industry Havanna

Beim dem Schleifen ist auf eine höhere Oberflächenverdichtung zu achten. D.h. Endschliff mit Trio / Quadro / Einscheibenmaschine Korn 100- 120. Das Ölen des Materials muss in 2 Gängen erfolgen. Nach vollständiger Trocknung wird das Öl noch einmal absacken. In jedem Falle muss eine Erstpflege erfolgen um eine gleichmäßige Oberfläche hinzu bekommen. Öl (High Solid --Öl-Wachs) noch einmal sparsam auf den Untergrund auftragen und den Boden polieren um entspr. Finish zu erhalten (gilt für alle Bambus-Sorten) Klebstoffe bei der Verlegung nicht aus den Fugen quellen lassen - gilt für alle dunkeln Holzarten! Es kann vorübergehend - auf Grund der Thermobehandlung - zu einer leichten Geruchsbelästigung kommen.

Achtung!

Bei bei einer bauseitigen Oberflächenbehandlung von rohen elephat Parkett beachten Sie die Vorgaben der Lack- und Ölmittelhersteller. Für die Arbeitsergebnisse der Oberflächenerstellung kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Reinigung und Pflege

- Erstpflege: Falls die Oberfläche Ihres Bambusparkett bereits entweder werkseitig versiegelt oder -geölt ist, muss direkt nach der Verlegung die Erstpflege (DIN18356) erfolgen.
- Reinigung und Pflege: Die Langlebigkeit Ihres Bambusparketts hängt neben der Nutzung entscheidend von der Reinigung und Pflege ab. Stehendes Wasser auf der Oberfläche ist zu vermeiden. Den Boden nur Nebelfeucht wischen oder trocken reinigen.
- Für weiter Information, schauen Sie auf: www.woodcaredenmark.com für werkseitig vorgeölten Oberflächen und www.bona.com für werkseitig versiegelten Oberflächen.

Zusätzliche Hinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verlegers. Es können nur allgemeine Hinweise sein, da wir auf die sachgemäße Verarbeitung keinen Einfluss haben. Es empfiehlt sich, vorher einen praktischen Klebeversuch zu machen.

Schauen Sie auf www.elephant24.com unter der Rubrik Service / Formularcenter oder direkt unter www.formularcenter.elephant24.com für die aktuellste Version.